

Гидравлический дисковый тормоз (Для Е-МТВ)



Руководства пользователя на других языках доступны на: <http://si.shimano.com>

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающимся установки и регулировки этих компонентов, ответы на которые вы не найдете в данном руководстве, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте (<http://si.shimano.com>).
- Не разбирайте и не изменяйте этот компонент.

В целях безопасности перед применением внимательно прочтайте это руководство пользователя и соблюдайте его при эксплуатации.

Важная информация по безопасности


Рекомендации, требующие замены, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- Эта тормозная система предназначена для Е-МТВ велосипедов, поэтому она развивает значительно большее тормозное усилие, чем другие тормоза. Велосипедисту необходимо привыкнуть к большему тормозному усилию в менее тяжелых условиях перед катанием как описано выше. Если не освоиться с возросшими характеристиками существует риск стать жертвой несчастного случая, который может привести к тяжкой травме или летальному исходу. Кроме того, рабочая характеристика тормозов делает их неподходящими для катания по улицам города. Если катание на велосипеде по улицам неизбежно, будьте особенно осторожны при этом.
- Роторы диаметром 203 и 180 мм обеспечивают более высокое тормозное усилие, чем роторы 160 мм. Убедитесь в том, что вы полностью усвоили тормозные характеристики, прежде чем использовать тормоза.
- Особенно следите за тем, чтобы ваши пальцы не попали во вращающийся ротор дискового тормоза. Кромки ротора достаточно острые и могут тяжело травмировать пальцы при их попадании в прорези врачающегося диска.



- При работе тормозов калипер и ротор нагреваются, поэтому не прикасайтесь к ним при езде или сразу после езды. В противном случае вы можете получить ожог.
- Не допускайте попадания масла или смазки на ротор и тормозные колодки, т. к. в противном случае тормоза могут работать некорректно.
- При попадании масла или смазки на колодки проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре. Есть опасность, что тормоза могут работать некорректно.
- Если при нажатии тормоза слышится шум, это может указывать на износ тормозных колодок до предела. Проверив, что тормозная система достаточно остыла, убедитесь, что толщина тормозной колодки равна 0,5 мм или более. Или проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.



- Если ротор имеет трещину или искривлен, немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
- Если ротор изношен до толщины примерно 1,5 мм, немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре. Ротор может сломаться, что может привести к падению с велосипеда. Если у ротора Ice-Technologies становится видна алюминиевая поверхность, также немедленно прекратите пользование тормозами.
- При длительном непрерывном пользовании тормозом в системе может образоваться воздушная пробка. Для ее устранения немедленно отпустите ручку тормоза.

Паровая пробка - явление, при котором масло внутри тормозной системы нагревается, вызывая расширение капель воды или пузырьков воздуха внутри тормозной системы. Это может привести к внезапному увеличению хода ручки тормоза.

- Этот дисковый тормоз не рассчитан на переворачивание велосипеда вверх колесами. Если велосипед перевернут вверх колесами или положить на бок, существует опасность отказа тормозов и, как результат, тяжелого несчастного случая. Перед катанием на велосипеде обязательно несколько раз нажмите тормозные ручки, чтобы убедиться, что тормоза работают нормально. Если тормоза работают ненормально, немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
- Если вы не чувствуете сопротивления при нажатии тормозной ручки, немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
- При утечке тормозной жидкости немедленно прекратите пользование тормозами и проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
- Важно полностью понять принцип работы тормозной системы велосипеда. Ненадлежащее использование тормозной системы велосипеда может привести к потере управления или падению, чреватым тяжелой травмой. Поскольку каждый велосипед имеет свои особенности, необходимо овладеть правильной техникой торможения (включая силу нажатия на тормозную ручку и особенности управления велосипедом). Научитесь этому вы можете, обращаясь к профессиональному продавцу велосипедов, изучая руководство по эксплуатации велосипеда, а также применяя на практике технику езды и торможения.
- Если нажать передний тормоз слишком сильно, колесо может заклинить, и велосипед может перевернуться вперед, что чревато серьезными травмами.
- Перед поездкой всегда проверяйте работу тормозов!
- В сырую погоду тормозной путь увеличивается. Плавно сбавляйте скорость и начинайте торможение заранее.
- На влажном дорожном покрытии сцепление шин с дорогой ухудшается. При потере сцепления шин с дорогой возможно падение. Во избежание падения снижьте скорость и начинайте тормозить плавно и заранее.
- Внимательно прочтите данное руководство и храните его для повторного обращения.

ВНИМАНИЕ!

- Меры предосторожности при работе с минеральным маслом**
 - Попадание масла в глаза может вызвать раздражение. В случае попадания масла в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
 - Попадание масла на кожу может вызвать сыпь и неприятные ощущения. В случае попадания масла на кожу обильно промойте место контакта мыльным раствором.
 - Вдыхание масляного тумана или паров может вызвать тошноту. Пользуйтесь респиратором! Работайте в хорошо проветриваемом месте. При вдыхании масляного тумана или паров немедленно выйдите на свежий воздух. Накройтесь одеялом. Неподвижно оставайтесь в тепле и обратитесь за врачебной помощью.




Период притирания

- Дисковые тормоза имеют период притирания, по мере прохождения которого тормозное усилие постепенно увеличивается. Учитывайте увеличение тормозного усилия при пользовании тормозами в период притирания. То же самое происходит при замене тормозных колодок или роторов.

Примечание

- При снятии колеса с велосипеда между тормозных колодок рекомендуется устанавливать распор. Не нажмите тормозную ручку при снятом колесе. Если вы нажали на ручку тормоза, а распор не был установлен, пистоны выдвигнутся больше обычного. В этом случае проконсультируйтесь в сервисном центре.
- Используйте мыльную воду или сухую ткань при очистке и обслуживании тормозной системы. Не используйте имеющиеся в продаже средства для очистки тормозов или шумопоглощающие средства, поскольку они могут повредить уплотнения прокладки и манжеты.
- Гарантия на данное изделие не распространяется на случаи повреждений в результате прыжков или падения велосипеда, кроме тех случаев, когда неисправность является следствием использования несоответствующих материалов или технологии изготовления.
- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.

Наименование деталей



Действие

Этот компонент оснащен функцией регулировки досягаемости. Если вы чувствуете, что тормозная ручка расположена далеко, и ее трудно пользоваться, проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.

